

MAK S110 | Polsterhocker

Patrick Norguet | 2012



MAK

Patrick Norguet | 2012

Prickelnd wie die Anlässe, zu denen er sich eignet. MAK ist ein Hocker mit eleganter Linie, bei dem spielerisch angeordnete Kreise und geschwungene Linien Säule, Sitzfläche und Fußstütze bilden. Vom Charakter her ist er Franzose, heiter und informell.




MAK

Patrick Norguet | 2012

S110 | Polsterhocker drehbar und höhenverstellbar H55 ÷ 80

Dreh- und höhenverstellbarer Hocker mit Metallgestell, pulverlackiert weiß oder schwarz. Sitz gepolstert und mit Softleder oder Stoff bezogen.

TEST EN 1728:2012 6.21 - EN 16139:2013 - L2 extreme




MAK S110 | Polsterhocker

Patrick Norguet | 2012

Gestell




pulverlackiert
schwarz
1 Kleuren



pulverlackiert
weiß
1 Kleuren

Sitz




Stoff
Hallingdal 65
47 Kleuren



Stoff
Canvas 2
40 Kleuren



Stoff
Steelcut Trio 3
48 Kleuren




Stoff
Remix 2
24 Kleuren



Stoff
Clara 2
24 Kleuren



Stoff
Fiord
24 Kleuren



Stoff
Divina MD
24 Kleuren



Stoff
Divina Melange 2
24 Kleuren




Stoff
Tonica 2
39 Kleuren



Stoff
Medley
37 Kleuren



Stoff
Swing
24 Kleuren




Stoff
Maya
43 Kleuren



Stoff
Jet
44 Kleuren



Stoff
Laser J Flash
24 Kleuren



Softleder
soft-leather
7 Kleuren



Kunstleder
GRIMM FR
24 Kleuren

Informationen zu den verfügbaren Farben der Stoffe, Kunstleder, Leder, entnehmen Sie bitte den Materialmustern.

Gebrauchs- und Pflegehinweise

Wischen Sie die Bestandteile aus Holz, Leder, Stoff und Metall mit einem feuchten Tuch oder mit einem verdünnten, neutralen Reinigungsmittel ab. Es dürfen weder alkohol-, chlor- oder lösungsmittelhaltige noch scheuernde Reinigungsmittel verwendet werden. Heben Sie das Produkt nicht an der Sitzfläche, sondern immer am Gestell an. Das Produkt darf nicht ungleichmäßig belastet und nur in normaler Position aufgestellt werden (es muss mit allen vier Füßen oder der Bodenplatte auf einem ebenen Untergrund aufgestellt werden). Lapalma haftet nicht für Schäden, die durch den Gebrauch des Produktes an empfindlichen Fußböden entstehen. Vermeiden Sie jeglichen unsachgemäßen Gebrauch: steigen Sie nicht mit den Füßen auf die Sitzfläche, die Fußstütze oder die Armlehnen. Holz und Leder sind von Natur aus empfindliche Materialien. Kleine Unvollkommenheiten dieser Materialien können nicht als Qualitätsmangel angesehen werden. Setzen Sie das Produkt weder der Witterung noch Temperaturen über 40° C aus. Auch die für den Gebrauch im Außenbereich bestimmten Produkte reagieren im Laufe der Zeit auf die Witterungseinflüsse. Bestimmte Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Salzgehalt der Luft können Veränderungen der Oberflächen des Produkts bewirken. Ein sorgsamer Umgang mit dem Produkt und regelmäßige Pflege erhöhen seine Lebensdauer. Die Farbe des Produkts kann sich im Laufe der Zeit durch Lichteinwirkung verändern. Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten müssen von geschultem Fachpersonal ausgeführt werden. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial erst, wenn das Produkt vollständig montiert ist, damit kein Zubehör, wie Schrauben o.ä., verloren gehen kann. Wenn das Produkt am Ende seines Lebenszyklus angelangt ist, muss das Produkt bzw. die einzelnen Komponenten nach den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden.