

CD-BAUM I WAND

1/2

MONTAGE

CD-BAUM I WAND




CD-BAUM I WALL

CD-BAUM I MURAL

DEUTSCH

ENGLISH

FRANÇAIS



herzlichen glückwunsch zum kauf ihres cd-baums.

benötigte personen für den aufbau: **2**

zeichnen sie das maß wie gezeigt (1) an der wand ein. benutzen sie dazu möglichst eine wasserwaage. bohren sie Löcher und setzen sie die mitgelieferten dübel ein.

schrauben sie die wandhalter **senkrecht** mit den verstärkungsplatten an die wand.

achten sie darauf dass die haken nach oben zeigen.

stecken sie das regal auf die wandhalter und rasten sie dann das regal durch runterdrücken des pfostens ein.

die aussparungen für die regalböden zeigen dabei **nach unten!**

hängen sie die regalböden wie abgebildet ein.

danke, dass sie sich für ein produkt von radius design entschieden haben.

weitere produkte finden sie unter:
www.radius-design-shop.com
www.absolut-lighting-shop.com

congratulations on your purchase of the cd-baum.

number of persons for the installation: **2**

sketch the dimensions as shown (1) onto your wall. if possible, use a water level for this purpose. drill holes and insert the dowel pins provided.

screw the wall holders with the reinforcing plates vertically to the wall.

ensure that the hooks point upwards.

mount the rack onto the wall holders and then snap the rack into place by pressing the pole downwards.

here, the cut-outs for the shelves must point **downwards!**

mount the shelves as shown in the picture.

thank you for choosing a product from radius design.

you can find further products at:
www.radius-design-shop.com
www.absolut-lighting-shop.com

félicitations pour l'achat de votre cd-baum.

personnes recommandés pour le montage: **2**

dessiner la dimension sur le mur comme indiqué (1). utiliser pour cela un niveau à bulle dans la mesure du possible. percer 2 trous et utiliser les chevilles fournies.

visser les supports muraux en position verticale avec les plaques de renfort sur le mur.

veiller à ce que les crochets soient orientés vers le haut.

poser l'étagère sur les supports muraux et encliqueter ensuite l'étagère en abaissant le montant.

les échancreures pour les étagères sont ainsi orientées **vers le bas!**

accrocher les étagères comme représenté.

merci d'avoir choisi un produit radius design.

vous trouverez d'autres produits à l'adresse:
www.radius-design-shop.com
www.absolut-lighting-shop.com

CD-BAUM I WAND

2/2

MONTAGE

CD-BAUM I WAND






CD-BAUM I WALL

CD-BAUM I MURAL

DEUTSCH

ENGLISH

FRANÇAIS



10

1. führen sie die oberen haken bis zum anschlag komplett ein.
2. lassen sie den boden nach unten klappen.

hinweis:

1 haken unten, 2 oben.

wenn sie die regalböden eingehängt haben, werden sie feststellen, dass diese minimal nach oben zeigen, um dem gewicht der cds entgegen zu wirken. bei bedarf können die böden nach unten gebogen werden.

belastung pro regalboden:
ca. 6,5 kg

wenn sie einen regalboden als dvd oder cd-ständer benutzen möchten, können sie die stütze um 90° abwinkeln. biegen sie den regalböden bündig an einer stabilen kante. bitte beachten sie vor dem biegevorgang schritt 9!

achten sie darauf, dass die biegung in richtung der 2 haken weist. der untere haken verdeckt später die aussparungen am pfosten.

der regalboden lässt sich zwei mal an der biegekante um bis zu 90° biegen.

1. insert the upper hooks up to the stop.
2. let shelf flap downwards.

note:1 hook at the bottom,
2 at the top.

once you have mounted the shelves you will notice that they are slightly pointing upwards in order to counteract the weight of the cds. if required, the shelves can also be bent downwards.

maximum load per shelf:
approx. 6.5 kg

if you want to use one shelf as dvd or cd rack, you can bend the support by 90°. bend the shelf shortly on one stable edge. before bending, please note step 9!

make sure that the bend is directed towards the two hooks. the lower hook will later cover the cut-outs at the pole.

the shelf can be bent twice on its bending edge by up to 90°.

1. poussez le crochet supérieur complet contre la butée.
2. rabattez le bas de l'étagère.

remarque:

1 crochet en bas, 2 en haut.

lorsque vous aurez accroché les étagères, vous constatez que celles-ci sont légèrement orientées vers le haut afin de contrecarrer le poids des livres. si nécessaire, les étagères peuvent être pliées vers le bas.

charge par étagère:
env. 6,5 kg

si vous souhaitez utiliser une étagère comme support pour dvd ou cd, vous pouvez plier l'appui à 90°. plier l'étagère sur un bord stable de manière nette. veiller tenir compte de l'étape 8 avant le processus de flexion!

veiller à ce que la flexion soit dans la direction des deux crochets. le crochet inférieur couvrira ultérieurement les échancrures sur le montant.

l'étagère peut être pliée jusqu'à 90° à deux reprises au niveau du bord de pliage.



sichern sie das regal vor dem umstürzen. halten sie kinder und tiere fern!



secure the shelf against tumbling. keep away children and animals!



veiller à éviter tout renversement de l'étagère. tenir hors de portée des enfants et des animaux!

danke, dass sie sich für ein produkt von radius design entschieden haben.

weitere produkte finden sie unter:
www.radius-design-shop.com
www.absolut-lighting-shop.com

thank you for choosing a product from radius design.

you can find further products at:
www.radius-design-shop.com
www.absolut-lighting-shop.com

merci d'avoir choisi un produit radius design.

vous trouverez d'autres produits à l'adresse:
www.radius-design-shop.com
www.absolut-lighting-shop.com